



## Felnőtt tartalom kiszűrése/korlátozása

### Mire használható a gyerekzár?

A gyerekzár funkció igénybevételével biztosíthatják kiskorú gyermekeik védelmét a televízió szolgáltatás keretein belül megjelenő, a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakkal szemben.

### Mit kell tennie, hogy a gyermeke ne nézhessen felnőtt műsorokat?

Az Előfizetők az alábbi módokon biztosíthatják kiskorú gyermekeik védelmét a televízió szolgáltatás keretein belül megjelenő, a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakkal szemben:

- 1. Korhatárhoz kötött szülői felügyelet:** a dekóder alkalmas a 12-es, 16-os valamint a 18-as karikával megjelölt műsorok kiszűrésére. Ezen opció beállítása esetén, a 12-es, 16-os vagy 18-as besorolással megjelölt műsorok megtekintése csak a megfelelő jelszó megadása után lehetséges. Ez a beállítás azonban csak akkor működik megfelelően, ha az adott műsor szolgáltatójától érkező forrásjel tartalmazza a korhatár besorolásra vonatkozó információt.
- 2. Állandó csatornakorlátozás beállítása:** azon csatornák esetében, amelyeken többségében nem a kiskorúaknak sugárzott műsorok szerepelnek, ajánlott az állandó korlátozást beállítani. A korlátozás beállítása esetén a csatorna megtekintéséhez minden esetben jelszó megadása szükséges.

### Korhatáros szülői felügyelet beállítása az Antenna Hungária Zrt. által forgalmazott dekóder készülékeknél

#### Amiko Impulse T2 típusú dekóder készülék esetén:

1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Léptessen a navigációs gombok segítségével a **Rendszer** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Léptessen a **Szülői zárra**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A belépéshez adja meg az alapértelmezett jelszót a távirányító számbillentyűivel: **0000**. Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett jelszót, akkor új jelszavát adja meg a számbillentyűk segítségével.
4. A Csatornazárnál válassza ki a **Be** lehetőséget.
5. A **Szülői zárnál** válassza ki a korlátozni kívánt korosztályt.
6. A **MENU** gomb újbóli megnyomásával mentse el a beállításait.



#### Wayteq HD95CX típusú dekóder készülék esetén:

1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a **MENU** gombot
2. Léptessen a navigációs gombok segítségével a **Rendszerbeállítások** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot
3. A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a **Gyermekzár** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A belépéshez adja meg az alapértelmezett jelszót a távirányító számbillentyűivel: **1234**  
  
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett jelszót, akkor új jelszavát adja meg a számbillentyűk segítségével.
4. A távirányító navigációs gombjaival léptessen a **Programzár**ra, majd a távirányítóval jobbra léptetve válassza ki a korlátozni kívánt korosztályt.
5. Az **EXIT** gomb lenyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el beállításait.

#### Telefunken TTR280C típusú dekóder készülék esetén:

1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Léptessen a távirányító navigációs gombjaival a **Beállítás** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot
3. Léptessen a **Konfigurációra**, majd nyomja meg az **OK** gombot
4. A távirányító navigációs gombjaival léptessen a **Szülői beállításokra**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A belépéshez adja meg az alapértelmezett PIN kódot a távirányító számbillentyűivel: **0000**  
  
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett PIN kódot, akkor új PIN kódját adja meg a számbillentyűk segítségével.
5. A **Korhatárnál** válassza ki a korlátozni kívánt korosztályt a távirányító navigációs gombjainak segítségével.
6. A **MENU** gomb újbóli megnyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el a beállításait.



#### **Prime DTT-0901 típusú dekóder készülék esetén:**

1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Léptessen a távirányító navigációs gombjaival a **Beállítás** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot
3. A távirányító navigációs gombjaival léptessen a **Szülői felügyeletre**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A belépéshez adja meg az alapértelmezett PIN kódot a távirányító számbillentyűivel: **1234**

Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett PIN kódot, akkor új PIN kódját adja meg a számbillentyűk segítségével.

4. Válassza ki a listából a korhatárt, amelyet blokkolni szeretne, majd nyomja meg az **OK** gombot. Alapértelmezett állapotban a **18+éves** opció van beállítva, amely esetén korhatár alapján nincsen blokkolás. Amennyiben beállítja a korhatár szűrést, abban az esetben minden azonos vagy alacsonyabb korhatár besorolású műsor megtekintéséhez PIN kódot kell megadnia.
5. Az **EXIT** gomb megnyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el a beállításait.

#### **Televíziók esetén:**

A korhatáros szülői felügyelet aktiválása miatt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a készüléke gyártójával. A konkrét beállítási lépésekre vonatkozóan a készülékhez tartozó használati utasítás nyújt iránymutatást.



## Állandó csatornakorlátozás beállítása az Antenna Hungária Zrt. által forgalmazott dekóder készülékeknél:

### Amiko Impulse T2 típusú dekóder készülék esetén:

1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Léptessen a navigációs gombok segítségével a **Műsorszolgáltatás** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Ezt követően válassza ki a **Csatornák kezelése** menüpontot a távirányító navigációs gombjaival, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ebben a menüpontban megjelenik az összes, műsorkínálatban elérhető csatorna.
4. A távirányító navigációs gombjainak segítségével léptessen a korlátozni kívánt csatornára, majd léptessen jobbra egyet és válassza a lakat szimbólummal jelölt **Lezárás** opciót.
5. Az **OK** gomb megnyomásával zárolja a csatornát. Sikeres módosítás esetén a listában a kiválasztott csatorna mellett megjelenik egy lakat szimbólum.
6. Az **EXIT** gomb lenyomásával léphet ki a menüből. A rendszer a kilépés során megerősítést kér, hogy valóban szeretné –e menteni a beállításokat. Az **Igen**-t választva véglegesítheti beállításait.

### Wayteq HD95CX típusú dekóder készülék esetén:

1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a **MENU** gombot
2. Léptessen a navigációs gombok segítségével a **Csatornaszerkesztés** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a **TV Programlista** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A belépéshez adja meg az alapértelmezett jelszót a távirányító számbillentyűivel: **1234**

Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett jelszót, akkor új jelszavát adja meg a számbillentyűk segítségével.

4. A távirányító **FIND** gombjával (piros színű gomb) aktiválja a zárolás funkciót. A navigációs gombokkal léptessen a korlátozni kívánt csatornára, majd nyomja meg az **OK** gombot. A zároláshoz meg kell adnia az alapértelmezett jelszót: **1234**
5. Az **EXIT** gomb lenyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el beállításait.



#### Telefunken TTR280C típusú dekóder készülék esetén:

1. A dekóder távirányítóján az **OK** gombot megnyomásával hívja elő a csatornalistát.
2. A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a csatornalistából a korlátozni kívánt csatornát.
3. A távirányítóval léptessen jobbra, míg a **Zár** menüpont lesz aktív az alsó menüsorból. A parancsot hagyja jóvá az **OK** gomb lenyomásával, majd adja meg PIN kódját a távirányító számbillentyűivel: **0000**

Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett PIN kódot, akkor új PIN kódját adja meg a számbillentyűk segítségével.

4. A zárolni kívánt csatorna mellett megjelenik a lakat szimbólum. Amennyiben a későbbiekben ezt szeretné feloldani, válassza ki a lezárt csatornát, léptessen jobbra a **Zár** funkcióig, majd nyomja meg az **OK** gombot a dekóder távirányítóján és adja meg jelszavát, így feloldja a jelszavas védelmet a csatornán.

5. A **MENU** gomb megnyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el beállításait.

#### Prime DTT-0901 típusú dekóder készülék esetén:

1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Léptessen a távirányító navigációs gombjaival a **Beállítás** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A távirányító navigációs gombjainak segítségével válassza a **Blokkolt csatornák** menüpontot, nyomja meg az **OK** gombot, majd adja meg az alapértelmezett PIN kódot. Alapértelmezett PIN kód: **1234**

Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett PIN kódot, akkor új PIN kódját adja meg a számbillentyűk segítségével.

4. A kód megadása után megjelenik a behangolt csatornalista. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A zárolt csatorna mellett egy lakat szimbólum jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.



5. A zárolni kívánt csatorna mellett megjelenik a lakat szimbólum. Amennyiben a későbbiekben ezt szeretné feloldani, válassza ki a lezárt csatornát, nyomja meg az **OK** gombot a dekóder távirányítóján és adja meg **PIN kódját**, így feloldja a védelmet a csatornán.

6. Az **EXIT** gomb megnyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el a beállításait.

#### **Televíziók esetén:**

A korhatáros szülői felügyelet aktiválása miatt vegye fel a kapcsolatot a készüléke gyártójával. A konkrét beállítási lépésekre vonatkozóan a készülékhez tartozó használati utasítás nyújt iránymutatást.