



PRIME DTT-0901



Prime DTT-0901 digitális dekóder Full HD minőségű, földfelszíni, digitális adások vételéhez. A készülék támogatja a DVB-T/DVB-T2 szabványt, az MPEG-4/AVC (H.264) és HEVC (H.265) videótömörítési eljárást. A dekóder beépített Conax chippel rendelkezik, a kódolt adások vételéhez plastik kártya nem szükséges!

TÁVIRÁNYÍTÓ



1. **Power gomb:**A készülék be –és kikapcsolása
2. **SUB-T:** Felirat beállítások, felirat kikapcsolás
(ha elérhető)
3. **TEXT:** Teletext információk megjelenítése
(ha elérhető)
4. **BACK:** Visszalépés az előző menüpontra vagy állapotra
5. **EXIT:** Visszalépés az előző menüpontra vagy állapotra
6. **NAVIGÁCIÓS GOMBOK:** A menüben történő léptetésre szolgál
7. **OK:** Parancs jóváhagyása
8. **MENU:** A főmenü megjelenítése a képernyőn, visszalépés előző menüpontra vagy állapotra
9. **GUIDE:** Elektronikus műsorújság
10. **VOL +/-:** Hangerő szabályozás
11. **CH +/-:** Csatornaváltás
12. **MUTE:** Hangerő némítása
13. **SZÁMBILLENTYŰK:** Csatornák kiválasztása vagy program paraméterek megadása
14. **AUDIO:** Hangsáv nyelvének beállítása
(ha elérhető)
15. **INFO:** Csatorna és aktuális műsor információk megjelenítése



● A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **Power gombot**. Első bekapcsoláskor az alapbeállítás szerinti csatornalista első csatornája, egyébként az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

● KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

A **Power gomb** megnyomásával a készülék készenléti állapotba állítható.

Amennyiben készenléti állapotban nyomja meg a Power gombot, a készülék bekapcsol és az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

● CSATORNA LÉPTETÉS

A **CH+/- gombokkal** tud csatornát váltani.

A CH- lefelé, míg a CH+ felfelé váltja a csatornát. A megfelelő gomb egyszeri lenyomásával egy csatornaszintet léptet. Csatorna váltáskor megjelenik a műsorújság. Válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az EXIT gombot, hogy a műsorújságból kilépjen.

● HANGERŐ SZABÁLYZÁS:

A **VOL+/- gombokkal** tud hangerőt állítani. A VOL- halkítja, míg a VOL+ hangosítja a készüléket.

● NÉMA ÜZEMMÓD

A **MUTE gombbal** a némítja a készüléket. A néma üzemmódot a képernyőn egy ikon jelzi. A hang visszaállításához nyomja meg újra a MUTE gombot.

● AUDIO SÁV/MÓD

Az **AUDIO gomb** megnyomására megjelenik a képernyőn a Hangsáv nyelve ablak. A navigációs gombok segítségével válassza ki az elérhető nyelvet, majd az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a parancsot.

● ELEKTRONIKUS MŰSORÚJSÁG

A **GUIDE gomb** megnyomásával megjelenik az elektronikus műsorújság, ahol részletes adatokat kapunk a fogható csatornákról, műsorok kezdési, illetve befejezési időpontjáról. A MENU gomb megnyomására a főmenübe lépünk, ahonnan szintén kiválasztható a műsorújság.



● MŰSOR INFORMÁCIÓK

Az **INFO gomb** megnyomására megjelenik a műsorújság. A le/fel navigációs gombok segítségével tud a csatornák között váltani, míg a jobbra/balra gombokkal a csatornán elérhető műsorok között válthat. Az INFO gomb újbóli lenyomására megjelenik egy részletes információs leírás a kiválasztott tartalomról. Hosszabb szövegezés esetén a le/fel navigációs gombokkal tud lapozni. Az elérhető információk harmadik féltől származnak, a szolgáltatónak az ott megjelenő adatokra hatása nincsen.

● EMLÉKEZTETŐ BEÁLLÍTÁSA

A **GUIDE gomb** megnyomásával nyissa meg az elektronikus műsorújságot. Válassza ki a jövőben megtekinteni kívánt műsort, majd nyomja meg az OK gombot. Emlékeztető beállításához válassza az Emlékeztető beállítása opciót. A parancsot az OK gomb lenyomásával véglegesíti.

Amennyiben nem szeretné az adott tartalomra az emlékeztetőt beállítani, válassza a Mégsem opciót, majd az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a parancsot.

Beállított emlékeztető esetén bármelyik csatornán nézi a műsort, megjelenik a (Beállított műsor címe) a kezdéshez üzenet, a Csatornára hangolás és Elvetés lehetőségekkel. Amennyiben szeretné megtekinteni az emlékeztetésre beállított műsort, válassza a Csatornára hangolás opciót, majd hagyja jóvá az OK gomb lenyomásával. Az elvetés opció kiválasztásával a készülék nem kapcsol át az emlékeztetőre beállított csatornára. A készülék készenléti állapotából nem kapcsol be a beállított emlékeztető esetén.

A beállított emlékeztetőket a Főmenü, Emlékeztetők almenüben ellenőrizheti, törölheti. Léptessen a törölni kívánt tartalomra, majd nyomja meg az OK gombot és válassza az Emlékeztető törlése lehetőséget.

● KERESÉS

Lehetősége van az elektronikus műsorújságban elérhető szövegekben szavakra, szótöredékekre keresni. Megadhatja a műsor címét, csatorna nevét, stb. Nyomja meg a **MENU gombot**, léptessen a **Keresés menüpontra**, majd nyomja meg az OK gombot. A megfelelő betűket megkeresve az OK gomb lenyomásával írja be a keresőbe a kívánt kifejezést.

A képernyő alsó részén megjelennek azon tartalmak, melyek a korábban megadott szót, szótöredéket tartalmazzák. A keresést finomíthatja a minél pontosabb kulcsszó megadásával.

A felsorolt műsorokra léptetve kiválaszthatja a megtekinteni kívánt tartalmat és beállíthatja, hogy a készülék emlékeztesse a műsor megtekintésére.



● BEÁLLÍTÁSOK

A **MENU gomb** megnyomásával a főmenüben válassza a **Beállítások menüpontot**, majd lépjen be az OK gomb megnyomásával.

● Csatornakezelés

- **HANGOLÁS:** A csatornák automatikus keresését végzi el. Válassza ki a Hangolás menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot
- **BLOKKOLT CSATORNÁK:** Beállíthatja a csatornák blokkolását. Válassza a Blokkolt csatornák menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd adja meg az alapértelmezett PIN kódot. Alapértelmezett PIN kód:1234
- A kód megadása után megjelenik a behangolt csatornalista. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A zárolt csatorna mellett egy lakat szimbólum jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.
- **KEDVENC CSATORNÁK:** Beállíthatja a kedvenc csatornáit, létrehozhat saját csatornalistát. Válassza a Kedvenc csatornák menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A behangolt csatornalistából válassza ki kedvenc csatornáját, nyomja meg az OK gombot. Ezt minden olyan csatornán ismétlje meg, amely esetén szeretné, hogy a saját csatornalistáján szerepeljen. A kiválasztott csatornák mellett egy csillag szimbólum jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.

A kedvenc csatornalista szerkesztése után egyelőre nem érhető el a funkció. A későbbiekben a FAV gomb lenyomásával érhető el az egyedi csatornalista.

- **SZÜLŐI FELÜGYELET:** Blokkolhatja az egyes műsorokat korhatár szerint. Válassza a Szülői felügyelet menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd adja meg a PIN kódot. Alapértelmezett PIN kód:1234

Válassza ki a listából a korhatárt, amelyet blokkolni szeretne, majd nyomja meg az OK gombot. Alapértelmezett állapotban a 18+éves opció van beállítva, amely esetén korhatár alapján nincsen blokkolás. Amennyiben beállítja a korhatár szűrést, abban az esetben minden azonos vagy alacsonyabb korhatár besorolt műsor megtekintéséhez PIN kódot kell megadnia. Alapértelmezett PIN kód: 1234

- **ANTENNA FESZÜLTSG:** Lehetősége van be – vagy kikapcsolni az antenna tápfeszültséget.

Amennyiben olyan aktív antennával használja a szolgáltatást, amely nem rendelkezik saját tápegységgel, válassza a **Bekapcsolva** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Amennyiben saját tápegységgel rendelkező vagy passzív antennával használja a szolgáltatást, válassza a **Kikapcsolás** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.



● Előfizetői információk

- **AZONOSÍTÓ:** A szolgáltató számára fontos azonosítási opciókat tartalmaz
- **KÁRTYASZÁM:** Ebben a menüpontban ellenőrizheti a készülékbe épített chip egyedi azonosítóját. Ez az azonosító a készülék dobozán és alján található plaketten is megtalálható.
- **KORHATÁR BESOROLÁS:** Beállíthatja korhatár besorolás szerint a műsor blokkolást. Nincs korhatár, Szülői felügyelettel, Felnőtt tartalom, lehetőségek közül választhat. Válassza a Korhatár besorolás menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Adja meg az alapértelmezett PIN kódot, majd válassza ki a blokkolni kívánt tartalmakat a szöveges korhatár besorolás alapján. Alapértelmezett PIN kód:1234

Ez a funkció nem érhető el!

- **PIN MEGVÁLTOZTATÁSA:** Lehetősége van a PIN kód (Alapértelmezetten: 1234) megváltoztatására. Válassza a **PIN megváltoztatása menüpontot**, adja meg PIN kódját a számbillentyűk segítségével. Adja meg az új PIN kódját, majd erősítse meg PIN kódját. Kizárólag 4 számjegyű PIN kódot adhat meg. Megváltoztatott PIN kódját írja fel, mivel a későbbiekben bizonyos menüpontok és funkciók csak a PIN kód megadása után érhetőek el. A megváltoztatott PIN kódot a szolgáltatója nem tudja megadni!
- **SMS LISTA:** *A funkció nem érhető el!*
- **ELŐFIZETÉSEK:** Ellenőrizheti előfizetésének jogosultságát.
A szolgáltató számára fontos adatok érhetőek el ebben a menüpontban. Válassza az **Előfizetések menüpontot**, nyomja meg az OK gombot, majd léptessen jobbra egyet a navigációs gombok segítségével. A Conax menüponton nyomjon egy OK gombot, így megjelennek a szolgáltatással kapcsolatos információk. Hibaelhárítás esetén kérheti a szolgáltató az itt feltüntetett adatokat.

● NYELV

- **MENÜ NYELVE:** Beállíthatja a menü nyelvét. Válassza a **Menü nyelve menüpontot**, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
- **ELSŐDLEGES HANGSÁV NYELVE:** Beállíthatja az elsődleges hangsáv nyelvét. Válassza az **Elsődleges hangsáv nyelve menüpontot**, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
- **MÁSODLAGOS HANGSÁV NYELVE:** Beállíthatja a másodlagos hangsáv nyelvét. Válassza a **Másodlagos hangsáv nyelve menüpontot**, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
- **ELSŐDLEGES FELIRAT NYELVE:** Beállíthatja az elsődleges felirat nyelvét. Válassza az **Elsődleges felirat nyelve menüpontot**, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.



- **MÁSODLAGOS FELIRAT NYELVE:** Beállíthatja a másodlagos felirat nyelvét. Válassza a **Másodlagos hangsáv nyelve menüpontot**, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.

● KÉP ÉS HANG

- **FORMÁTUM:** Beállíthatja a kép formátumot. Válassza a **Formátum menüpontot**, nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a televízió készülékének megfelelő képformátumot. Teljes képernyő/Szélesvásznú, Letterbox/Pillarbox, Pan Scan.
- **KÉPARÁNY:** Beállíthatja a televízió készülékének megfelelő képarányt. Válassza a **Képarány menüpontot**, nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a televízió készülékének megfelelő képarányt. 16:9/4:3.
- **DOLBY ÁTERESZTÉS:** Beállíthatja a Dolby hangzást, amennyiben elérhető valamely csatorna/műsor esetén. Válassza a **Dolby áteresztés menüpontot**, majd nyomja meg az OK gombot. Kapcsolja be/ki a Dolby áteresztést.

● RENDSZER INFORMÁCIÓ

- **VERZIÓSZÁM:** Ellenőrizheti a készüléken található szoftver verziószámát. Válassza a **Verziószám menüpontot**, majd léptessen jobbra egyet a navigációs gombok segítségével. A képernyő felső részében megjelenik a verziószám.
- **ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK:** A készülék alapértelmezett, gyári beállításait töltheti vissza. Amennyiben szeretné a készüléket eredeti állapotára visszaállítani, válassza az **Alapértelmezett beállítások** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot és válassza a **Visszaállítás most** lehetőséget, majd erősítse meg a parancsot az **OK** gombbal. A készülék ezután újraindul, majd automatikusan elvégzi a csatornák keresését. Ez a művelet néhány percig eltarthat.
Amennyiben nem szeretné az **Alapértelmezett beállításokat** visszaállítani, válassza a **Mégsem** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

● SZOFTVERFRISSÍTÉS

A gyártó/szolgáltató a lehető legjobb felhasználói élményt szem előtt tartva, időnként új szoftver verziót készít dekódereihez. Új, elérhető szoftver esetén a képernyőn megjelenik a **Szoftverfrissítés** felirat. Az **Újraindítás és telepítés** menüpont, az **OK** gomb megnyomásával napra készre teheti készüléke szoftverét.

Ha később szeretné a szoftverfrissítés elvégezni, válassza az **Újraindítás később** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ebben az esetben a készülék nem jelzi a szoftverfrissítés lehetőségét, annak elvégzése csak a dekóder áramtalanítása után lehetséges.