


HUAWEI B628-265

4G mobil hotspot

ÖSSZESZERELÉS, KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

- 1** Bontsuk ki az eszközt a dobozból, pattintsuk le az eszköz SIM hátlapját. **Helyezzük be a nano SIM-kártyát** az eszköz alján található nyílásba. Tápegység csatlakoztatása után az eszköz automatikusan bekapcsol (1-2 perc).

A eszköz előlapján a középső **Wi-Fi ikon**  LED folyamatos **zöld színnel világít**. Ekkor már tudunk csatlakozni a készülék által sugárzott Wi-Fi hálózathoz. A **Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát** az eszköz hátulján lévő címke tartalmazza.



ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA

- 2** Webböngészőben nyissuk meg a **http://192.168.8.1** oldalt.

Adjuk meg a **SIM-kártya PIN-kódját**.

PIN-kód szükséges

PIN-kód:

Hátralévő próbálkozások száma: 3

Ne kérdezze meg újra

Mentés

Ugrás a kezdőlapra

- 3** Adjuk meg a készülék **bejelentkezési jelszavát**, amit a készülék alján találunk.

Készülék bejelentkezési jelszava

A jelszóhoz ellenőrizze a címét az eszközén

Bejelentkezés

WI-FI NÉV ÉS JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA

- 4** Lehetőség van a **Wi-Fi név (SSID) és Wi-Fi jelszó megváltoztatására**, továbbá az 5 GHz-es tartomány használatának elkülönítésére.

Wi-Fi név és jelszó beállítása

5 GHz-es előnyben részesítve

Wi-Fi név (SSID)

HUAWEI_B628_A541

Wi-Fi jelszó

Következő

- 5** A készülék **új bejelentkezési jelszavának beállítása**.

A készülék bejelentkezési jelszavának beállítása

Azonos a Wi-Fi jelszóval

Új jelszó

Befejezés

Vissza

WI-FI NÉV ÉS JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA (folytatás)

- 6 A **készüléken** láthatjuk, hogy **mindhárom LED zöld színnel világít**, illetve a **kezdőoldalon** már látjuk, hogy a **SIM-kártyánk működik**.



APN BEÁLLÍTÁSA

- 7 A menüsávban válasszuk a **hálózati beállítások menüpontot**, ekkor alapértelmezetten a mobilinternetes beállítások közé jutunk.

Mobilhálózat - Internetkapcsolat

- Mobiladat
- Adatroaming
- Hálózat automatikus választása

Ez a funkció kikapcsolásra kerül, amikor a profil konfiguráció módosul.

- 8 Görgessünk lejjebb az oldalon, majd válasszuk a **profiloknál a + jelet**.
Töltsük ki az új profil adatait, majd válasszuk a „**Mentés**” gombot.

Profil beállítások

- Profil neve:
- Beállítás alapértelmezett profilként
- APN
- Felhasználónév
- Jelszó

Mégse

Mentés

- 9 Pár pillanat után megjelenik az **ahnet APN profil**.

Profilok

- ahnet**(alapértelmezett)
- ahnet
- Telenor internet net
- Auto

- 10 Visszatérve a főoldalra láthatjuk, hogy **továbbra is aktív az internet kapcsolatunk**.

